

Guía Rápida

Modelos:

CCR1009-7G-1C-PC, CCR1009-7G-1C-1S+PC

Este es un router de alto desempeño y cuya configuración es totalmente personalizada para su uso en base a los requerimientos de donde se piensa utilizar.

Montaje

Los modelos cuentan con soportes para montarse en un Rack de 19" (Pulgadas)

Alimentación

- El dispositivo acepta energía del conector de alimentación o del primer puerto Ethernet (PoE pasivo):
 - Toma de corriente de entrada directa (5,5 mm por fuera y 2 mm por dentro, hembra, clavija positiva)
 - El primer puerto Ethernet acepta alimentación pasiva a través de Ethernet

Nota: verificar hoja de especificaciones para el voltaje de entrada.

Primer Uso

- Conecte su cable de Red de su computadora al puerto Ether1.
- El dispositivo no tiene un servidor DHCP habilitado de forma predeterminada, su PC debe estar configurado con una dirección de esta red 192.168.88.0/24.
- Una vez conectado al router, abra <https://192.168.88.1> en su navegador web para iniciar la configuración, nombre de usuario: admin y no hay contraseña por defecto.
- Configure su contraseña en la pantalla que se carga.

Descargue la Guía en www.routerboard.com

SYSCOM[®]

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.

Av. 20 de Noviembre No. 805, Chihuahua, Chih. C.P. 31000

Para más información de configuración acceder a:

www.syscom.mx y/o www.sopORTE.syscom.mx

Advertencias

1. Utilice los cables de corriente proporcionado para encender el dispositivo
2. Utilizar los accesorios de alimentación MikroTik para evitar descargas eléctricas.

¡Este dispositivo necesita ser actualizado a la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales! Es responsabilidad de los usuarios finales seguir las regulaciones del país local.

Todos los dispositivos de radio MikroTik deben estar instalados profesionalmente.

Instrucciones: mikrotik.com/update

Preguntas Frecuentes FAQ

1. El equipo no enciende:
 - a. Verificar que la toma eléctrica entregue energía.
 - b. Verificar que la fuente de alimentación esté bien conectada y que entregue energía.
2. No tengo acceso a la red:
 - a. Verificar que esté bien conectado el cable de red a la computadora, y en el Ether1 del Router
 - b. Verificar que no esté activa la tarjeta de red inalámbrica de la computadora si es que esta la tiene.

La documentación del software está disponible en <http://mt.lv/help>