

## Guía de Rápida

TL400

## 1. Guía Rápida

Encendido: Toque el teclado para encender la cerradura.

Registrar primer administrador: Encender -> 0 # -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> Ingresar huella/contraseña/tarjeta.

**Registrar administrador:** Encender -> 0 # -> Verificar administrador -> 1 -> 1 -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> Ingresar huella/contraseña/tarjeta.

Registrar usuario normal: Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 1 -> 2 -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> ingresar huella/contraseña/tarjeta.

Borrar por numero de usuario: Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 2 -> 1 -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos nuevamente.

**Borrar por grupo:** Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 2 -> 2 -> 1 o 2 -> #
Registro suplementario: Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 3 -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> ingresar huella/contraseña/tarjeta.

Cargar datos de usuario: Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 4

Descargar datos de usuario: Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 5

Habilitar normalmente abierto: Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 6

**Volumen:** Encender -> 0 # -> Verificar Administrador -> 01 -> Presione 1 una vez para bajar el volumen, presione 2 una vez para subir el volumen -> #

**Nota:** La contraseña es un número de 6 dígitos, cuando el administrador verifique con contraseña, presione # para terminar.









www.zktecolatinoamerica.com









Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO, LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO, LTD.