

Como usar el Bolardo Retractable XB-PARK100

Nota: Tenga precaución al manipular el bolardo retráctil cuando no esté sujeto al piso ya que cualquier movimiento podría provocar un accidente. Antes de apertura o cierre sujételo con el pie en un punto de apoyo para evitar el movimiento (ver fig. 1,2)



(fig.1)



(fig.2)

1. Como Retraer la Unidad hacia Abajo

1). Cuando el bolardo se encuentra en la posición de arriba (ver fig.3), coloque la llave sobre el cerrojo y libere el bloqueo (ver fig.4 y 5).



(fig.3)



(fig.4)



(fig.5)

2). Luego, empuje con el pie el bolardo hacia abajo hasta nivel de piso donde el bolardo se enganchará automáticamente con el seguro. (ver Fig.6)

NOTA: No suelte el pedal hasta estar seguro de que se ha asegurado, de lo contrario podría ocurrir un accidente.



(fig.6)

2. Hacer que el equipo se levante a la posición superior

- 1). Para liberar el bolardo semiautomático del nivel de piso, el pedal de seguridad deberá ser empujado con el pie, tenga cuidado ya que el bolardo se levantará rápidamente. (ver fig.7 y 8).



(fig.7)



(fig.8)